

НОВИНКА 2016

protherm
Всегда на Вашей стороне

Медведь KLOM17

Для комфортной температуры
в Вашем доме



Напольные чугунные газовые котлы

Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 17 до 44 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

Возможность погодозависимого регулирования (датчик наружной температуры приобретается отдельно). При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.

- 4 мощностных модификации от 17 до 44,5 кВт
- Новый дисплей
- Более удобное меню управления
- Улучшенная самодиагностика
- Коммуникационная шина EBUS
- Жаропрочный чугунный теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (приобретается дополнительно)
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- Устойчивая к коррозии атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Модуляционное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года

		МЕДВЕДЬ-новинка 2016			
		20 KLOM17	30 KLOM17	40 KLOM17	50 KLOM17
Артикул		0010005724	0010005725	0010005726	0010005727
Тип котла	Напольный	•	•	•	•
	Электронезависимый	-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления	-	-	-	-
	Закрытые системы отопления	•	•	•	•
Тип топлива	Природный газ G(20)	•	•	•	•
	Сжиженный газ (G30)	•	•	•	•
	Дизельное топливо	-	-	-	-
Горелка	Твердое топливо	-	-	-	-
	Инжекторная	•	•	•	•
	Вентиляторная ***	-	-	-	-
	Одноступенчатая	-	-	-	-
Тип розжига	Двухступенчатая	-	-	-	-
	Модулирующая	•	•	•	•
	Пьезорозжиг	-	-	-	-
Теплообменник	Электророзжиг	•	•	•	•
	Тип	-	-	-	-
	Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Режимы работы	Количество секций	3	4	5	6
	Отопление	•	•	•	•
Отопительный контур		Горячее водоснабжение	- **	- **	- **
Камера сгорания	Открытая	•	•	•	•
	Закрытая	-	-	-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт 17,0	26,0	35,0	44,0
	Дизельное топливо	кВт -	-	-	-
	Дрова	кВт -	-	-	-
	Уголь	кВт -	-	-	-
Время сгорания	Дрова	час -	-	-	-
	Уголь	час -	-	-	-
Максимальная длина полена		см -	-	-	-
КПД		% 90,0	90,0	90,0	90,0
Диапазон результирующей температуры			°C 30-85	30-85	30-85
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм 1,0	1,0	1,0	1,0
	Максимальное	Атм 3,0	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака системы отопления		л -	-	-	-
Контур подачи газа					
Номинальное давление газа	Природный газ G(20)	мм.в.ст 130	130	130	130
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст 300	300	300	300
Управление					
Терморегуляторы	Exabasic	•	•	•	•
	Exacontrol	•	•	•	•
	Thermolink B	•	•	•	•
	Thermolink P	•	•	•	•
	Thermolink S	•	•	•	•
	KROMSCHRODER E8.4401	•	•	•	•
	Панель управления NO	-	-	-	-
Контур подачи газа					
Панель управления	Светодиодная индикация	-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей	•	•	•	•
	Индикация температуры	•	•	•	•
	Индикация давления теплоносителя	•	•	•	•
Безопасность					
Безопасность	Индикация неисправностей	•	•	•	•
	Датчик тяги	•	•	•	•
	Термостатический регулятор	-	-	-	-
	Контроль пламени	•	•	•	•
	Предохранительный клапан	-	-	-	-
Безопасность	Датчик перегрева	•	•	•	•
	Защита от промерзания	•	•	•	•
	Антиблокировка насоса	•	•	•	•
Размеры и подключение					
Электрическое подключение	Напряжение / Частота	В/Гц 220/50	220/50	220/50	220/50
	Потребление	Вт 15	15	15	15
	Класс электрической защиты	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм 130	130	150	180
	Газопровод	дюйм 3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур отопления	дюйм 1"	1"	1"	1"
	Контур ГВС	дюйм -	-	-	-
Габариты	Высота	мм 880	880	880	880
	Глубина	мм 600	600	600	620
	Ширина	мм 335	420	505	690
Вес		кг 90,0	110,0	130,0	150,0

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на Природный газ G(20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

